

Osadenie zámku:

Najskôr sa pripevní vložka zámku skrutkami 4x16 o telo. Potom sa zámok s vložkou pripevní o zvislý profil predných dverí pomocou skrutiek 4x16. Pri zavretých dverách sa poloha zámku prenesie na vnútorné dvere. Na označené miesto na výplni (cez dva predtým vyvrtané otvory) sa následne pripevní samoreznými skrutkami 4x20. Pri sklených výplniach sa protikus pripevní silikónom.

